

KRATKA NAVODILA TERRA TIMER

1. Nastavitev časa

- 1.1 pritisnite in zadržite »clock« tipko in simultano pritisnite »week« tipko, da nastavite dan v tednu.
- 1.2 pritisnite in zadržite »clock« tipko in simultano pritisnite »hour« tipko, da nastavite uro.
- 1.3 pritisnite in zadržite »clock« tipko in simultano pritisnite »min« tipko, da nastavite minute.
- 1.4 pritisnite in zadržite »clock« tipko in simultano pritisnite »sec« tipko, da nastavite sekunde.
- 1.5 spustite »clock« tipko. Trenutni čas se pokaže na zaslonu.

2. Nastavitve časovne ure in časov

Opozorilo: pred aktiviranjem programov se prepričajte, da je funkcija časovne ure na OFF (glejte 3. Ročna aktivacija/deaktivacija). Po preklopu na programe aktivirajte samo avtomatski, ON in OFF način delovanja.

- 2.1 Pritisnite »prog« za vstop v programiranje. Prikaže se »1 on« in »--:--« na zaslonu (številka programa in vklopni čas).
 - 2.2 S pritiskom na »week« tipko lahko izbirate med posameznimi dnevi ali kombinacijami dni. Ko pritisnete »week« prvikrat se prikažejo na zaslonu dnevi v tednu »Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su« - v tem primeru so programi aktivirane za cel teden, vsak dan v tednu. S pritiskom na »week« tipko drugič je mogoče programirati aktivne čase glede na posamezne dni ali kombinacije z naslednjimi sekvencami: Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa-Su-Mo, Tu, We, Th, Fr-Sa, Su-Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa-Mo, We, Fr, Tu, Th, Sa-Mo, Tu, We-Th, Fr, Sa.
 - 2.3 s pritiskom na »hour« (ure), »min« (minute) in »sec« (sekunde) programirate vklopne čase. (pritisk na tipko z roko izbriše programirane čase. Pritisk na isto tipko ponovno obnovi izbrisane vklopne čase).
 - 2.4 s pritiskom na »prog« tipko ponovno nastavite čas za izklop »1 OFF« in »--:--« se prikaže na zaslonu (številka programa in izklopni čas).
 - 2.5 s pritiskanjem gumbov »week«, »hour«, »min« in »sec« programirate vklopne čase.
 - 2.6 z nadaljnim pritiskom na »prog« tipko nastavite naslednje časovne programe (do 9 časov). Za nastavitve glejte korake 2.2-2.4.
 - 2.7 za izhod iz programskih nastavitve pritisnite »clock«. Ura se avtomatsko povrne v operativno stanje. Če več kot 10 sekund ne pritisnete nobene tipke. Na zaslonu se spremeni stanje iz preklonih časov na čas v dnevu.
- Nasvet: zagotovite, da se nastavitve tedna za vklopne in izklopne čase ujemajo z max. 9 preklonimi časi.

3. Ročna aktivacija/deaktivacija

S pritiskom na tipko z roko lahko izbirate med AUT (avtomatska aktivacija/deaktivacija glede na programirane čase) OFF (vedno izklopljen) in ON (vedno vklopljen). AUTO, ON in OFF so prikazani na spodnji strani zaslona.

Opozorilo: za uspešen prekop na Auto delovanje mora časovna ura zaključiti cikel. Primer: časovni interval je nastavljen na 8:00-18:00. Čas priklopa ure je 16:00. Ko priklopite časovno uro se ta ne aktivira. Delovati prične šele, ko bo čas 8:00. Če priklopite časovno uro na ON in nato na Auto bo ura delovala do izklopnega časa.

4. Posebne funkcije

4.1 Naključna funkcija

Ko pritisnete »week« in »hour« tipki simultano aktivirate naključno funkcijo. Krog na vrhu drugega kroga se prikaže na zaslonu. Ko je aktivirana naključna funkcija so vklopni in izklopni časi naključno razporejeni v intervalih 2 do 32 minut. Funkcijo se deaktivira s simultanim pritiskom na »week« in »hour« tipki. Na zaslonu se sedaj prikaže samo en krog.

4.3 Prekop med poletnim in zimskim časom

Za prekop simultano pritisnite simultano »hour« in »min« tipki. Na zaslonu se to prikaže kot ura nad črno piko.