



Sicce Micra / Micra Plus – akvarijska črpalka NAVODILO ZA UPORABO

Spoštovani kupec!



Hvala, da ste kupili vašo novo črpalko za akvarij, akvaterarij in majhne fontane. Pred rokovanjem s črpalko izklopite električno napajanje katere koli opreme, ki je potopljena v vodo. To črpalko lahko uporabljate samo potopljeno v vodo.

VARNOSTNA NAVODILA:

OPOZORILO! Za zaščito pred poškodbami morate upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi.

PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA VARNOSTNA NAVODILA.

- 1) Preverite, ali napetost na nalepki črpalke ustreza napetosti električnega omrežja
- 2.) Črpalka lahko deluje samo v vodi in je samo za notranjo uporabo. Maksimalna temperatura medija je 35 °C / 95 °F
- 3) Pred priključitvijo črpalke na električno omrežje preverite, ali kabel in črpalka nista poškodovana.
- 4) Da preprečite možnost močenja vtičnice, postavite akvarij oz. fontano levo ali desno od vtičnice. Uporabnik mora za vsak kabel, ki povezuje akvarijsko opremo z vtičnico, urediti "vodno zanko" (slika Fig.A). "Vodna zanka" je del kabla pod nivojem posode in električnega priključka. Njen namen je, da se voda, ki bi morebitno spolzela po priključnem kablu, na tem mestu preusmeri na tla namesto, da bi prišla v stik z vtičnico. Če se vtič ali vtičnica na kakršenkoli zmočita, NE izvlecite kabla. Odklopite varovalko ali odklopnik, ki napaja napravo. Šele nato lahko izvlečete kabel.
- 6) Ljudje s posebnimi potrebami in otroci naj črpalko uporabljajo pod strogim nadzorom staršev oz. skrbnika.
- 7) Napravo vedno izključite iz vtičnice, ko je ne uporabljate, preden nameščate ali snamete dele in pred čiščenjem. Nikoli ne vlečite za priključni kabel ampak primite vtikač in ga povlecite, da ga odklopite.
- 8) Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso predvideni. Uporaba nastavkov, ki niso odobreni s strani proizvajalca aparata lahko povzročijo težave pri delovanju oziroma nevarnost.
- 9) Naprave ne nameščajte ali shranjujte na mestu, kjer bo izpostavljena vremenskim vplivom ali temperaturam pod lediščem.
- 10) Prepričajte se, da je črpalka varno nameščena, preden jo začnete uporabljati.
- 11) Preberite in upoštevajte vsa pomembna obvestila o napravi.

NAMESTITEV ČRPALKE: UPORABA IN REGULACIJA

Za namestitev črpalke nadaljujte kot sledi:

POZOR: pred priklopom črpalke preverite celovitost vseh njenih delov.

Za pravilno delovanje mora biti črpalka popolnoma potopljena oz. nameščena tako, da so sesalne rešetke v celoti zalite z vodo (slika 2).

Pred namestitvijo črpalke natančno očistite steklo v območju, kjer bodo pritrjeni priseski.

Pretok vode lahko spreminjate z regulatorjem pretoka (slika 1).

Črpalko lahko preko priloženega adapterja (slika 2) priključite na gibljive (12x16 mm) ali toge (13 mm) cevi

OPOZORILO! Ta črpalka je namenjena izključno za uporabo samo z vodo.

VZDRŽEVANJE

Za občasno vzdrževanje črpalke najprej izvlecite vtikač iz električne vtičnice in šele nato vzemite črpalko.

Redno čistite črpalko in rotor. V primeru nalaganja apnenca ali delovanju v zelo umazani vodi je priporočljivo pogostejše čiščenje.

Nadaljujte na naslednji način: odstranite predkomoro s črpalke in odstranite rotor. Očistite vse dele: predkomoro, rotor, in ležišče osi. Umazanije ne odstranjujte s trdimi sredstvi, ampak z uporabo mehke krtače in na koncu z namenskim

sredstvom (npr. Sicce Pumpclean). Če po čiščenju rotor še vedno povzroča hrup, ga zamenjajte z novim, ker to pomeni, da je obrabljen.

Črpalko sestavite v obratnem vrstnem redu.

NAVODILA ZA RAVNANJE Z IZTROŠENO ELEKTRONSKO OPREMO V SKLADU Z DIREKTIVO EU 2002/96/ES

Ko je izdelek uporabljen ali pokvarjen, ga ni dovoljeni odlagati skupaj z ostalimi komunalnimi odpadki. Lahko ga oddate v centrih za zbiranje elektronskih odpadkov centrih ali pri trgovcih, ki nudijo to storitev. Z ločenim oddajanjem preprečite negativne posledice za okolje in zdravje ter omogočite ponovno uporabo za prihranek energije in virov.

GARANCIJA

Ta izdelek ima garancijo za napake v materialu in izdelavi za obdobje 2 let od dneva nakupa. Pogoji za uveljavljanje garancije je izpolnjen garancijski list in kopija dokazila o nakupu (računa). Garancija pokriva zamenjavo okvarjenega dela. V primeru nepravilne uporabe, poseganja ali malomarnosti s strani kupca oz. uporabnika, garancija ne velja!

Uvoz in distribucija:

BIOM AV akvaristika in vivaristika d.o.o.

Kidričeva 14

1236 Trzin

info@biom.si

Tel.: 040/813 139

Fig. A – VODNA ZANKA

